

## Liquid Rubber® HBS200

Liquid Rubber® HBS200 is een universele product voor luchtafdichting, waterafdichting en corrosiebescherming. Liquid Rubber® HBS200 hecht op vrijwel alle ondergronden waaronder beton, steen, metaal, bitumen, EPDM, hout, PVC en zink. De eigenschappen van deze milieuvriendelijke coating zijn ongeëvenaard, de verwerking is eenvoudig en de bescherming is duurzaam.



## Liquid Rubber® JointFiller

Liquid Rubber® JointFiller is een milieuvriendelijk product op waterbasis zonder oplosmiddelen. Na uitharding vormt het zich tot een naadloze en blijvend flexibele voegvulling of afdichting. Liquid Rubber® JointFiller kan worden gebruikt voor water-, luchtafdichting en bescherming tegen corrosie. Het product kan worden aangebracht op betonnen constructies, hout- en kunststof kozijnen, dakconstructies en op vele alle andere ondergronden.



**LRE STRETCHFOAM**  
FLEXIBELE ISOLATIE- EN MONTAGESCHUIM

## LRE Products

Groot Mijdrechtstraat 15  
3641 RV Mijdrecht

T +31(0)297 58 78 66  
info@liquidrubbereurope.com  
www.liquidrubber.nl

## LRE StretchFoam

### Flexibele isolatie- en montageschuim

LRE StretchFoam is een flexibel 1-component polyurethaanschuim zonder CFK-, HCFK- en HFK, dat uithardt door vochtopname uit de lucht of de omgeving. Geschikt voor het isoleren, afdichten en vullen van o.a. stel- en monteerruimten tussen raamkozijnen, deurkozijnen, prefab elementen, doorvoeringen, dilataties, naden en voegen. Het product is perfect toepasbaar als basis rugvulling voor de producten Liquid Rubber® HBS200, JointFiller en AB Sealant.

### Applicatie

Voor applicatie eerst de ondergronden ontdoen van losse bestanddelen en stof-, vuil en vetvrij maken. Eventueel voor optimale hechting, de ondergrond licht bevochtigen met behulp van een plantensproeier.

Bus voor gebruik minstens 20x goed schudden. Het ventiel en schroefring naar onderen op het pistool draaien. Laat de bus altijd op het pistool tijdens opslag zodat het systeem vol en gesloten blijft.

Bij grotere voegen/naden het PUR-schuim in meerdere lagen aanbrengen met tussenpozen van minimaal ca. 15-30 min. Deze droogtijd is sterk afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur van de directe omgeving.

Te veel aan schuim met een scherp mes na volledige uitharding afsnijden. Na 24 uur volledig belastbaar en overlaagbaar met Liquid Rubber® HBS200, JointFiller en AB Sealant.



## Combinatie Liquid Rubber

LRE StretchFoam is een getest systeem i.c.m. Liquid Rubber®. LRE StretchFoam kan als basis rugvulling gebruikt worden alvorens Liquid Rubber® worden aangebracht.

De producten zijn volledig compatible en zorgen voor een duurzame lucht- of waterdichting. De combinatie tussen beide producten is uitvoerig getest op hechting, flexibiliteit, duurzaamheid en water- en luchtdichting.



### Belangrijk bij het verwerken:

- de ondergrond dient schoon en vetvrij te zijn (stof, steentjes en losse delen dienen te worden verwijderd);
- verwerkingstemperatuur (omgeving en/of ondergrond) dient boven de 5°C te zijn;
- het product dient goed geschud te worden voor gebruik;
- snijd na volledige uitharding, indien nodig, met een scherp mes het schuim vlak af.



## LRE PurCleaner

LRE PurCleaner is een doeltreffend en grondig reinigingsmiddel voor het verwijderen van verse-/ niet uitgeharde polyurethaanschuimresten. Dit reinigingsmiddel is geschikt voor het reinigen en doorspoelen van alle type pur-pistolen.



### Applicatie

Voor gebruik dient eerst de bus enkele malen krachtig geschud te worden. LRE PurCleaner altijd rechtstandig gebruiken. Richt het ventiel op de verse schuimresten. Voor een juiste verneveling dient voldoende afstand gehouden te worden. Door het ventiel in te drukken wordt LRE PurCleaner geactiveerd en kan het product worden gebruikt.

Reinigen van pur-pistool: Bij slecht en/ of niet functioneren van het pur-pistool, plaats de bus LRE PurCleaner op de pistooladapter. Spuit enkele malen goed door en laat ca. 15 minuten inwerken. Vervolgens het pur-pistool nogmaals enkele malen goed doorspuiten met LRE PurCleaner en de bus hierna verwijderen. Maak de schroefdraad van de pistooladapter schoon/ droog en vet deze daarna in met vaseline-, silicone- en/ of PTFE-spray.

Reinigen van purschuimresten: Plaats de verstuiver op het ventiel van de bus LRE PurCleaner. Houdt de bus in de richting van de te verwijderen purschuimresten en druk vervolgens de verstuiver in. Laat LRE PurCleaner even inwerken en maak vervolgens grondig schoon met een droge doek of papier.

